

CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG SUNNY

Địa chỉ: Ấp Phú Hữu (thửa đất số 183, tờ bản đồ số 05), Xã Hữu Định, Huyện
Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ TCCS 01:2020/SUNNY KHẨU TRANG CAO CẤP

Hồ Chí Minh, Ngày 27 Tháng 02 Năm 2020

Giám Đốc



TRẦN NGỌC THIÊN

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

1) PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm **KHẨU TRANG CAO CẤP** sử dụng trong các khu vực sản xuất công nghiệp phục vụ lọc bụi

2) YÊU CẦU KỸ THUẬT:

a. Tổng quát:

- Ngoại quan : Không lỗi thẩm mỹ, không xơ vải, sạch sẽ, có nếp gấp.
- Dây đeo chắc chắn và đàn hồi tốt.
- Thanh nẹp giúp cố định ôm vào mặt.

b. Cấu trúc khẩu trang:

- Khẩu trang sử dụng 1 lần bao gồm các dòng sản phẩm khẩu trang 4 lớp, bên trong có 1 lớp vải không dệt lọc khuẩn cao cấp
- 1 thanh nẹp mũi
- 2 dây đeo 2 bên khẩu trang.

c. Chỉ tiêu kỹ thuật khẩu trang:

- **Mô tả về kích thước, hình dạng**

CHỈ TIÊU	NỘI DUNG	
1. Kích thước		
	Dài (mm)	Rộng (mm)
Khẩu trang	175 (± 3)	95 (± 3)
Thanh nẹp mũi	100 (± 3)	không lớn hơn 3
Quai đeo	160 (± 5)	2.8 - 3.0
Vị trí gắn quai đeo	cách cạnh trên khẩu trang 10 mm (± 3 mm)	
2. Màu sắc	Xanh, Trắng	
3. Quy cách	50 cái/ Hộp. 50 hộp/ thùng	



- **Yêu cầu kỹ thuật**

CHỈ TIÊU	YÊU CẦU
1. Hàm lượng formaldehyt, không lớn hơn, mg/kg	≤ 30
2. Hàm lượng các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo, mg/kg, không lớn hơn	≤ 30

3) PHƯƠNG PHÁP THỬ

a. Hàm lượng formaldehyt

Kiểm tra Hàm lượng formaldehyt theo TCVN 7421-1:2013

b. Hàm lượng các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo

Kiểm tra Hàm lượng formaldehyt theo TCVN 7619-1:2007 , TCVN 7619-2:2007, ISO 24362-1:2014

4) GHI NHÃN VÀ THỜI GIAN SỬ DỤNG

- Ghi nhãn sản phẩm theo quy định tại mục 25, Phụ lục I, Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa gồm các thông tin về: Thành phần hoặc thành phần định lượng; Thông số kỹ thuật; Thông tin cảnh báo; Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản; Năm sản xuất.
- Sản phẩm được gắn dấu phù hợp Quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT (dấu CR hợp quy) trên Thẻ bài gắn vào từng sản phẩm.
- Ngày sản xuất, hạn sử dụng được ghi trên bao bì sản phẩm.
- Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất.

5) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Hai tay cầm 2 sợi thun của khẩu trang áp sát khẩu trang vô mặt và đeo thun vào 2 bên tai.
- Một tay kéo phần trên khẩu trang có thanh nẹp mũi lên sát góc mũi và trán, sau đó bóp thanh nẹp mũi để cho ôm sát đồng thời tay còn lại kẹp phủ phần dưới khẩu trang cho bảo phủ xuống cằm.

6) ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN:

- Khẩu trang được đựng trong hộp theo thiết kế và thương hiệu quả nhà sản xuất. Hộp sạch sẽ, đẹp, không thủng rách. Trên hộp có ghi đầy đủ thông tin nhà sản xuất, loại sản phẩm, thương hiệu, thành phần, ngày sản xuất và hạn sử dụng.
- Bảo quản ở nhiệt độ phòng, để nơi khô ráo sạch sẽ tránh ẩm ướt, không được để gần nơi bụi bẩn, hóa chất độc hại.
- Sản phẩm được vận chuyển ở điều kiện thông thường.

